

ILVE Brugsanvisning

Indholdsfortegnelse





Brugsanvisning

- Indstilling af ur på mit ILVEs komfur
- Indstilling af minutur på mit ILVEs komfur
- Valg af ovnfunktion
- Automatisk start og stop af ovnen








Vedligeholdelses vejledning

- Lidt gode råd
 - Daglig rengøring
 - Rigtig pleje til overflader i rustfrit stål
 - Rigtig pleje til lakerede og malede flader
-

Indstilling af ur på mit ILVEs komfur

Eksempel: kl. 12.00 Tryk samtidig på knapperne  og  . Hold knapperne. Tryk på  eller  til den aktuelle tid i timer og minutter ses i displayet. Efter 5 sekunder holder kolonet op med at blinke. Ovnen er klar til brug.

Indstilling af minutur på mit ILVEs komfur

Eksempel: Minutret skal indstilles til 10 min. De starter minutret ved at trykke på  . Hold knappen. Indstil tiden ved at trykke på  og  . Når den indstillede tid er nået, vil der lyde et enkelt bip. Med korte mellemrum kommer der et enkelt bip. Minutur er vist med  på uret. Til at se hvor langt tid er tilbage på minutur, tryk på knappen  igen. Når den indstillede tid er nået, og der lyde et enkelt bip, tryk på  til at stop det bip. Lyde af det enkelt bip kan ændres ved at tryk på  når minutur bipper. Der er 3 ledige toner. Vælg den ønskede tone som vil være din tone fremover.

Valg af ovnfunktion

De kan ændre ovnfunktion ved at dreje på



Ovnen har følgende funktioner:



1. Pizza Mode



2. Conventional Oven Mode



3. Lower Element Mode



4. Upper Element Mode



5. Conventional Grilling Mode

9. Defrost Mode Quick Start



8. Fan Forced Mode



7. Fan Assist Mode









6. Fan Grill Mode




Automatisk start og stop af ovnen

Eksempel: Klokken er 17.00 Ovnen skal automatisk starte med at tilberede en ret. Retten skal tilberedes ved varmluft 175°C i 30 min. Retten skal være færdig kl. 18.00

1. Start ovnen. Tryk på  2. Vælg tilberedningstid ved at tryk på  3. Tryk på  4. Vælg tid

stoptid. Tryk på  . Slip knappen. 5. Vælg ovnfunktion  og ovntemperaturen. 

Ovnen er nu indstillet på at starte automatisk. Når klokken er 17:30 starter ovnen automatisk på varmluft 175°C. Når den indstillede tilberedningstid er slut, vil der lyde et enkelt bip og ovnen vil slukke. Med korte mellemrum kommer der et enkelt bip som en oplysning om at maden er færdig. Når ovnen er slukket blinker ovnsymbolet, dette

forsvinder først når De trykker på knap  . **Husk** at tage forbehold for ovnens opvarmningstid når De indstiller tilberednings-tiden.

Lidt gode råd

Et nyt køkken eller badeværelse er en god investering og skal naturligvis holde i mange år. Med originalt tilbehør og den rigtige pleje får du glæde af ILVE produkternes lange levetid. Dine nye hvidevarer er fremstillet af de bedste materialer. Alle hvidevarer er testet og godkendt og lever op til de strengeste internationale krav, men selv de bedste materialer skal behandles på rette vis, så derfor bør følgende overholdes.

Daglig rengøring

Den daglige rengøring kan normalt klares med almindelig opvaskemiddel i rent vand. HUSK altid at eftertørre med en ren tør klud for at fjerne de sidste fugt- og fedtresten. Det er meget vigtigt, da overfladen ellers bliver skjoldet af kalkplatter fra vandet.

Rigtig pleje til overflader i rustfrit stål

Du kan rengøre ILVEs produkter og kvalitetsoverflader professionelt og grundigt med plejemidler til rustfrit stål. Rustfrit stål er hovedmaterialet i mange kvalitetsprodukter fra ILVE. Det sikrer høj kvalitet og lang levetid på komfurer, kogesektioner, emhætter, køleskabe og mange andre produkter. Det anbefales at bruge særlige rengøringsmidler til rustfrit stål for at opretholde kvaliteten på materialet. Alle rengøringsmidler er optimale til ILVEs produkter.

Rigtig pleje til lakerede og malede flader

Til disse overflader anbefales mildere rengøringsmidler som sæbespånere eller tilsvarende. Følg også her doseringsforskrifterne på emballagen og tør efter med en ren tør klud. Til malede flader må ikke anvendes ammoniakholdige rengøringsmidler, da ammoniak får maling til at gulne. Skulle der opstå behov for smøring, må der kun anvendes syrefri smøremidler.